

Dit keer gaat onze nieuwsbrief over het **maken en toewijzen van een lichtkrant** aan de winkelweegschalen. Dit werk voor de weegschaaltypes SW, BS en SC.



-SW 800-



-BS 800-



-SC 800-

U kunt de tekst die u op de weegschaal wilt tonen invoeren in het menupunt Basisgegevens|Teksten|Lichtkrantteksten.



Hier kunt u een tekstnummer en de gewenste tekst invullen. U kunt geen lettergrootte kiezen, omdat de tekst op de weegschaal altijd dezelfde grootte heeft. Het is dus ook niet belangrijk of u 'formattering verzenden' aanvinkt of niet.

In de afbeelding ziet u tussen de tekst ook vreemde lettercombinaties staan, dit zijn codes die de weegschaal opdracht geven om de, erachter staande, tekst op een speciale manier weer te geven.

U kunt deze codes selecteren door, in de tekst, één keer op de linker muisknop te drukken. U krijgt dan een contextmenu, daarin gaat u dan naar de regel 'lichtkrant macro's' u kunt dan een keuze uit één van de vier opties maken door de gewenste optie één maal met de linker muisknop aan te klikken.

Als u zo een code wilt wissen of verplaatsen, moet u er rekening mee houden dat de code altijd met het &-teken begint en met een puntkomma (;) eindigt.

Op deze manier kunt u meerdere teksten (maximaal 99) maken en naar wens naar de weegschalen versturen.

Vervolgens moet u de tekst aan één of meerdere weegschalen toewijzen. Dit doet u in het menupunt Basisgegevens|Toestelprofielen|Weegschalen op het eerste tabblad 'weegschaal'.



Hier kunt u onder 'Lichtkrant' in het eerste veld achter 'tekst' het nummer ingeven van de tekst die u zojuist heeft ingegeven. U kunt ook, als u in het eerste veld staat, een keuze uit de bestaande teksten maken door op de F8-toets te drukken. In het tweede veld wordt het begin van de gekozen tekst getoond. Achter 'weergeven op' kunt u aangeven aan welke kant van de weegschaal de tekst getoond moet worden. Het vakje bij 'alleen bij leeg display' vinkt u het best niet aan, omdat dan de tekst niet zo snel verschijnt. U moet deze toewijzing voor iedere weegschaal afzonderlijk uitvoeren, u heeft zo ook de mogelijkheid om op de verschillende weegschalen verschillende teksten te draaien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanbiedingen voor de vleeswaren op de ene weegschaal en de aanbiedingen voor het vers vlees op een andere weegschaal.

Nu hoeft u alleen nog maar de wijzigingen naar de weegschalen te versturen en u heeft een nieuwe lichtkrant op de weegschalen 'draaien'.

---

Heeft u naar aanleiding van deze e-mail vragen, of heeft u andere vragen over WinCWS, neemt u dan contact op met:

**Hans Nieuwenhuis**  
**Bizerba Nederland B.V.**  
Postbus 675  
7500 AR Enschede  
T: 053 - 48 00 991  
F: 053 - 43 16 685  
E: [helpdesk@bizerba.nl](mailto:helpdesk@bizerba.nl)

---

U ontvangt deze e-mail in het kader van uw onderhoudscontract op WinCWS®.